

2 - IL FERRO E' IMPORTANTE COME QUANTITÀ, ANCORA DI PIÙ COME POSIZIONE CORRETTA

2.1 POSARE IL FERRO SUL PULITO



(03) **NO** – Armatura posata direttamente sul terreno fangoso



(04) **NO** – Armatura depositata sul fango ; il ferro va posato su travetti alti che lo mantengano pulito.