

2.3 NELLE FONDAZIONI A SACCO COLLEGARE LA PARTE A SACCO NON ARMATA AL CORDOLO ARMATO CON FERRI DI COLLEGAMENTO
(COME INDICATO ANCHE NELLE TAVOLE STRUTTURALI)



- (10) **SI** – Posizionare i ferri di innesto su due file; per la sicurezza inserire sopra ogni innesto un “funghetto”.



- (11) **NO** – Disporre gli innesti del cordolo di fondazione su due file, come indicato anche sulle tavole strutturali, e non su una fila sola (fondazioni a sacco non armato + soprastante cordolo armato : es. fondazioni di villette a schiera)