

2.8 USARE DISTANZIATORI (di plastica o di pasta di cemento) per garantire il corretto ricoprimento del ferro da parte del calcestruzzo (copriferro: almeno cm. 2,0 ÷2,5 o più ove richiesto per esigenze di protezione dal fuoco, misurato dall'esterno staffe)

(3,5 cm per REI90 ; 4,5 cm per REI120)

-DISTANZIATORI PER TRAVI:



(26) **NO** – Scorretta la posa dei ferri della trave direttamente sul cassero senza appositi distanziatori.



(27) **SI** – Corretta la posa con distanziatori.