

## 2.10 NEL CASSERARE I PILASTRI UTILIZZARE GLI SMUSSI ROMPI SPIGOLI



- (33) **NO** – Nella fase di cassetatura non sono stati inseriti gli smussi rompi spigoli ed è stato applicato poco disarmante ai casseri; il risultato è stato questo



- (34) **SI** – Durante la fase di cassetatura sono stati impiegati gli smussi rompi spigoli: i pilastri disarmati sono perfettamente integri.