

2.12 GARANTIRE UN BUON APPOGGIO DEI FERRI DELLE TRAVI (E DEI SOLAI) SULLE MURATURE E NON LIMITARSI A POCHISSIMI CM.; SE NECESSARIO AGGIUNGERE SPEZZONI DI SOVRAPPOSIZIONE E PROLUNGA



(38) **NO** – I ferri inferiori NON appoggiavano sul muro in c.a. dell' ascensore, ma solo sul cassero : errore gravissimo .



(39) **SI** – La gabbia della trave ha un ottimo appoggio sulla muratura .