

LA POSA CORRETTA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN QUESTO MODO :



I GIUNTI DI MALTA , SIA QUELLI VERTICALI CHE QUELLI ORIZZONTALI, DEVONO ESSERE BEN PIENI DI MALTA E IL LATERIZIO UNA VOLTA POSATO VA LEGGERMENTE BATTUTO LATERALMENTE IN MODO DA FAR ADERIRE BENE LA MALTA VERTICALE ED EVITARE CHE RITIRANDOSI SI FORMINO EVENTUALI FESSURAZIONI TRA MALTA E LATERIZIO