

4.3 NON TAGLIARE I FERRI DEI CORDOLI

SE È NECESSARIO PASSARE NEL CORDOLO CON FORI PER SCARICHI, NON TAGLIARE I FERRI, O SE È PROPRIO NECESSARIO TAGLIARLI, FARE SOVRAPPOSIZIONI DI ALMENO 1mt PER PARTE E RAFFITTIRE LA STAFFATURA

STUDIARE PRIMA GLI IMPIANTI E GLI SCARICHI, PREVEDENDO TUTTI I FORI NECESSARI (quasi tutti....)



- (57) **SI** –Corretto: i ferri del cordolo non sono stati tagliati per far passare gli scarichi, anzi gli scarichi sono stati inseriti fin da subito e debitamente isolati .



- (58) **SI** – I ferri del cordolo non andrebbero tagliati , ma se proprio è indispensabile, si deve ripristinare l'armatura con una adeguata sovrapposizione di spezzoni della stessa area e ben ancorati .