

## M) Ancoraggio copertura in legno nello spessore del cordolo

Travetti e travi in legno possono essere anche ancorati nello spessore del cordolo, purchè:

- Sia garantita la continuità dei ferri del cordolo.
- I ferri passanti attraverso i travetti passino in fori di 2~3mm più grandi e nell'attraversamento siano ricoperti di poliuretano spruzzato per consentire piccoli movimenti al legno.
- Il travetto o la trave in legno non siano immorsati nel getto in c.a., ma staccati con strato deformabile tipo ISOFILM (come i pavimenti).

### Sezione travetto di copertura passante in cordolo c.a.

*risvolti angoli cordoli*

