

5.2 STUDIARE LA FOROMETRIA FIN DALL'INIZIO E PREFERIRE ASOLE E CASSONETTI ESTERNI ALLA MURATURA (da rivestire di forati, tavelle o sportelli ispezionabili)



NO – Orribile spacco su muratura portante: realizzare scarichi o canne fumarie esterni in un angolo della stanza in apposito cavedio. Ascoltare le esigenze del committente, ma poi la posizione va decisa dai tecnici; soprattutto ora con la sismica **DA NON FARE ASSOLUTAMENTE!**



NO – Orribile spacco su muratura portante e sotto trave arrivo scala: realizzare scarichi o passaggi colonne montanti reti di distribuzione esterni alle murature portanti, in appositi cavedi rivestiti. Sentire le esigenze del committente e degli impiantisti ma poi la posizione va decisa dai tecnici; soprattutto ora con la sismica **da NON fare ASSOLUTAMENTE!!**