Basta infilare i ferri longitudinali nella staffa a spirale continua, legarli (anche senza legare tutti i bracci) e la gabbia della trave è composta nel pieno rispetto del disegno esecutivo